



Der Funk-Ruf-Handsender FRT-HS 8 dient der Funkübertragung von 8 Befehlen, die auf einem Funkruf-Empfänger optisch und/oder akustisch zur Anzeige gebracht werden oder auch bis zu 8 Relais schalten. Die 8 Tasten der Folientastatur sind wahlweise bedruckt mit „F1“ ... „F8“ oder auch unbedruckt mit zwei herausziehbaren Streifen zur individuellen Beschriftung lieferbar.

Der Handsender enthält einen UHF-Transceiver im SRD-Band 869 MHz (anmelde- und gebührenfreier Betrieb in der EU), eine Kontroll-LED zur Anzeige der Sendeaktivität und der Ruf-Quittierung des Empfängers. Falls diese ausbleibt, erfolgt automatisch eine, ggf. noch eine zweite Rufwiederholung. Für den Betrieb mehrerer Handsender / Empfänger in einem Objekt kann die Handsender-Adresse („1“ ... „9“) an einem Drehschalter im rückseitigen Batteriefach eingestellt werden, damit der Empfänger erkennen kann, an welchem Handsender der Funkruf ausgelöst wurde. Die Werkseinstellung ist „1“. Bei Stellung „0“ verhält sich der Handsender wie 8 einzelne individuelle Funkruf-Knöpfe.

Technische Daten:

Abmessungen: ca. L105 x B58 x H19mm
Schutzart: IP 40, ABS
Gewicht: ca. 50g
Spannungsversorgung: Alkali-Mangan-Batterie 2 x 1,5V, Typ AAA

Optionen:

Rückseitig anschraubbarer Clip,
Wandhalterung für Handsender mit Clip

Auswahl hierzu passender Empfänger:

FRT-RX-2 Empfänger für 2 Befehle mit je 1 Relais (1xUM)
FE-8 RG Funkruf-Empfänger mit 8 Relais (1xUM)
FRT-8 N Funkruf-Empfänger mit LED-Ziffernanzeige 1 ... 8
FRT-32R Touch Funkruf-Tableau mit Touch-Panel 1 ... 16/32
MP-U3 mobiler Armband-Pager mit Vibration und Klartextanzeige
MP-T3 mobiler Taschen-Pager mit Vibration, Ton und Klartextanzeige