

Der neue **Funkruf-Knopf „Mini“** eröffnet mit seinen winzigen Abmessungen (30mmØ x 13mm Tiefe) dem Gastronom neue lukrative Chancen, für seinen Gast auch an weitläufigen Orten mit eingeschränkter Blickverbindung (z.B. Terrassen, am Swimming-Pool, in Wellness-Bereichen, am Badestrand etc.) jederzeit leicht erreichbar zu sein, wo es bisher nur mit größerem personellem Aufwand möglich war, dem Gast auch dort spontane Wünsche zu erfüllen.



Beispiel: Eingebaut in Tischplatte

So kann dieser kleine **Funkruf-Knopf „Mini“** leicht und schnell z.B. in Biergarten-Tische, in Armlehnen von Liegen am Pool, in Strandkörben usw. eingebracht werden. Wie im Flugzeug führt ein Druck auf den Rufknopf zu einer sofortigen eindeutigen Anzeige an einem Tableau oder auf dem Pager des Kellners und ermöglicht so dem Servicepersonal, auf Gästewünsche ebenso spontan und auch gezielt reagieren zu können.



Ruf-Knopf Mini: 30mmØ x 13mm


Denn: **Wo der Nachschub zügig kommt, wird mehr verzehrt – und mehr verdient!**

Technische Daten:

Sende-Empfänger (anmelde- und gebührenfrei in der EU) mit LED-Anzeige; mit Ruf-Quittierung und automatischer Wahlwiederholung, Reichweite bis zu 150m im Freifeld ; 869MHz; 3V-Lithium-Batterie (CR2032) für ca. 50.000 Funk-Rufe; staub- und wassergeschützt (IP64); Temp.-Bereich: -10 bis +50°C. Bei dauerhafter Verwendung im Freien empfehlen wir die regelmäßige Behandlung mit wasserabweisendem Pflegemittel.

Montageanleitung:

1. Sack-Bohrung 30mmØ x min.15mm Tiefe, Kante entgraten
2. Durchgangs-Bohrung min. 10mmØ mittig
3. Einige Punkte Silikon einbringen (●)
4. Rufknopf von oben einsetzen und ausrichten



Reinigung bei Bedarf mit feuchtem Tuch und etwas Spülmittel, keine Lösungsmittel verwenden!

Bei dauerhafter Verwendung im Freien empfehlen wir die regelmäßige Behandlung mit wasserabweisendem Pflegemittel.

Bei Bedarf kann der Rufknopf von unten durch die 10mm Bohrung vorsichtig heraus gedrückt werden.